

Para evitar los problemas de sobreconsumo en el encoder cuando este está en funcionamiento Absoluto, es necesario cortar los siguientes cables en el lado del conector del servo:

- Rojo
- Verde
- Negro
- Amarillo

Dejar conectados

Rojo/verde

Negro/amarillo

(SEPARAR DEL CONECTOR D15 EL POSITIVO DE LA PILA Y EL NEGATIVO, DEJANDO EL POSITIVO CON EL CABLE QUE ESTÁ Y EL NEGATIVO CON EL CABLE QUE ESTÁ, PERO DESCONECTADOS DEL CONECTOR)

