




SS1 - Safe Stop 1 - Sicherer Stopp 1 / Sicheres Stillsetzen




SLS - Safely-Limited Speed - Sicher begrenzte Geschwindigkeit




SSR - Safe Speed Range - Sicherer Geschwindigkeitsbereich




SSM - Safe Speed Monitor - Sichere Geschwindigkeitsüberwachung




SS2 - Safe Stop 2 - Sicherer Stopp 2




SOS - Safe Operating Stop - Sicherer Betriebshalt




SLI - Safely-Limited Increment - Sicher begrenztes Schrittmaß




SDI - Safe Direction - Sichere Bewegungsrichtung




SLA - Safely-Limited Acceleration - Sicher begrenzte Beschleunigung




SAR - Safe Acceleration Range - Sicherer Beschleunigungsbereich




SLP - Safely-Limited Position - Sicher begrenzte Position




SCA - Safe Cam - Sicherer Nocken




STO - Safe Torque Off - Sicher abgeschaltetes Moment




SBC - Safe Brake Control - Sichere Bremsenansteuerung



SLT - Safely-Limited Torque - Sicher begrenztes Moment



STR - Safe Torque Range - Sicherer Momentenbereich



SMT - Safe Motor Temperature - Sichere Motortemperatur

